

Bitte beachten Sie!

Beim Befüllen von Sandsäcken ist darauf zu achten, dass dieser

1. nur zu **2/3** (zwei Drittel) mit Sand befüllt wird (ab der Bindung) und

2. nicht schwerer als **20 Kg** sein sollte.

Nur so kann ein effektiver Verbau der Sandsäcke gewährleistet werden.

Vielen Dank!

